

## REPRODUÇÃO DAS IMAGENS EM MOVIMENTO NO COMPUTADOR

Para reproduzir imagens em movimento (filmagem) no seu computador, assegure-se de que a câmera esteja no modo **DSC**.

Em caso de duvida, gire o anel seletor de modo para o “**modo de ajuste DSC**” (pagina 14 do manual de instruções). Pressione o botão direcional para selecionar **PC MODE** (pagina 29) e verifique, conforme a figura, se sua câmera esta selecionada para ”**DSC**” ou “**PC CAM**”. Somente estando no modo “**DSC**” as imagens podem ser reproduzidas para seu computador.

Para reproduzir suas imagens em movimento, utilize o Windows Media Player (conforme figura mostrada abaixo). Selecione “Iniciar” na barra de tarefas, depois selecione “Programas” => “Acessórios” => “Entretenimento” => “Windows Media Player”.

Selecione “Arquivo” => “Abrir” => “Procurar”, no menu “examinar”, selecione “Meu computador” => “Disco removível” (para Windows 98), “DCIM” ou “200\_CAMERA” (para Windows XP).

Escolha a imagem em movimento desejada (extensão “. AVI”).

